



Asennus

Valitse valolähteelle sopiva paikka löylyhuoneesta tai ulkopuolisesta tilasta. Huolehdi, että lasikuitu riittää haluamaasi kohtaan. Asennusta löylyhuoneeseen ei kuitenkaan saa tehdä yli metrin korkeuteen lattiapinnasta.

Asenna valolähde niin, että kuitupään ulostulo osoittaa joko sivulle tai alaspäin. Kiinnitä valonlähde ruuveilla asennusreikien kohdalta. Työnnä lasikuidun päte mahdollisimman syväälle valolähteeseen ja lukitse se lukitusruuvilla.

Poraa kuiduille 15 mm:n reikä, aseta kuitu reiän läpi ja kiinnitä kuidun pää asennusholkkiin lukitusjousella. Työnnä asennusholkki asennusreikään.

Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eriste-tillojen sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle mutkalle ($r = 15\text{mm}$). Käsittele valokuitukaapelia varovasti!

Jos valokuitukaapeli vaurioituu, sen valonjohtokyky heikkenee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.

Pakkaus sisältää

- 4 m lasikuitu (3mm)
- Asennusholkki linssillä
- Led-valolähteen (3W)
- Virtalähde 500mA IP55

